

Opsætning af Dream4you stakit/hegn.

Generelle betingelser.

- Stakit skal opsættes af en faglig kyndig person
- Anvend kun forkromet værktøj, da alm. værktøj vil efterlade metal støv og få de rustfrie skruer til at danne overflade rust
- Vær sikker på at alle bolte og møtrikker er spændt maksimalt uden at overspænde. evt. splitter i låger er isat.
- Søjler er nedstøbt og gulvsøjler er forsvarligt fast monteret (se mere herom længere nede)
- Det anbefales at efter færdig montage, at alle skruer smøres ind i klar syrefri olie (symaskine olie)

Søjler til nedstøbning

For at sikre den bedst tænkelige fastgørelse, skal stolperne støbes i beton fuld længde. Afhængig om du vil lave et lige stykke eller et hjørne skal de forskellige ender vende op. Hele den anden halvdel er støbt i jorden.

Vi anbefaler at bruge vores specielle fremstillede pælebor, da den giver en passende tolerance til nedsætning af søjlerne.

Opsæt hele stakittet og kontroller det står i vatter og lod inden det støbes fast, brug evt. trækodser til at klodse det op med.

Opklodsningen må først fjernes efter 48 timer.

Montering af Søjler til gulv.

Det er meget vigtigt at stolperne monteres i bæredygtigt underlag, f.eks. betongulv eller lignende. Brug bolte i alle 4 huller i alle pladerne, f.eks. M10 x 150mm (4 styk/stolpe)

God fornøjelse
- Dream4You

